

Importado e distribuído por:



a. j. silva bento, lda.

www.ajsilvabento.com

Tel: 21 811 03 80 • Fax: 21 813 42 69

Rua Leite de Vasconcelos, N° 4 B
1170-200 Lisboa - Portugal
Telf.: 218 110 380 Fax.: 218 134 269
geral@ajsilvabento.com
www.ajsilvabento.com

Pinças ASBP12C/P20/P40

Pinças para vidro mod. ASBP/12C “pequena”. Pinça para movimentar chapas.

Detalhes técnicos:

Dimensões (CxLxA): 640x170x370 mm
Peso: 20 Kg
Espessura de vidro: 3-12 mm
Capacidade de carga: 500 Kg (até)

Pinças para vidro mod. ASBP/20. Pinça para movimentar chapas.

Detalhes técnicos:

Dimensões (CxLxA): 750x250x710 mm
Peso: 30 Kg
Espessura de vidro: 3-20 mm
Capacidade de carga: 1000 Kg (até)

Pinças para vidro mod. ASBP/40. Pinça para movimentar chapas.

Detalhes técnicos:

Dimensões (CxLxA): 750x250x710 mm
Peso: 30 Kg
Espessura de vidro: 20-40 mm
Capacidade de carga: 1000 Kg (até)

Importado e distribuido por:




a.j. silva bento, lda.

www.ajsilvabento.com

Tel: 21 811 03 80 • Fax: 21 813 42 69

Rua Leite de Vasconcelos, N° 4 B
1170-200 Lisboa - Portugal
Telf.: 218 110 380 Fax.: 218 134 269
geral@ajsilvabento.com
www.ajsilvabento.com



ASBP12C



ASBP20/P40



Embalagem em madeira para armazenagem e transporte de Pinça

Importado e distribuído por:






a.j. silva bento, lda.

www.ajsilvabento.com

Tel: 21 811 03 80 • Fax: 21 813 42 69

Rua Leite de Vasconcelos, N° 4 B
1170-200 Lisboa - Portugal
Telf.: 218 110 380 Fax.: 218 134 269
geral@ajsilvabento.com
www.ajsilvabento.com

Desenho técnico ASB P20/P40



Documentação e certificação:

- CE Mark
- Certificado de Conformidade
- Manual de utilização e manutenção